



## Informaciones de utilidad

### Equipamiento básico mod. SP108

- Rampas de empalme al piso automáticas Gripface y dimensiones Oversize para facilitar el movimiento de acceso a la plataforma
- Plataforma automática con piso antideslizante
- Doble brazo automático con cierre antivandalismo en el interior de la plataforma en la posición de aparcamiento
- Mandos de abordaje integrados en el cuerpo de la máquina con pulsadores de Subida y Bajada de presión continua
- Mandos de piso inalámbricos habilitados con llave, con predisposición de fijación a pared. Pulsadores de Llamada o de Envío de presión continua y pulsadores automáticos One-touch para la Abertura y Cierre de la plataforma y los brazos
- Interruptor de habilitación de encendido / apagado con llave extraíble y pulsador de paro de emergencia en el cuerpo máquina
- Funcionamiento a batería 24V
- Sensores de seguridad en el movimiento automático de los brazos y de la plataforma
- Dispositivo de seguridad antigolpes y antiatrapamiento
- Dispositivo de paracaídas y limitador de velocidad
- Final de carrera en los extremos de la guía eléctricos y mecánicos
- Acabados estándar: Guía limpia de color gris oscuro – Cuerpo de máquina blanco
- Índice de protección IP55, idónea para instalaciones exteriores (condiciones ambientales de servicio: -10°/+40°; en condiciones no extremas ni duras)

### Opciones

- Kit alimentación directa de red: tensión 115/230V 50/60 Hz - 24 VDC, consumo 1Kw
- Mandos de piso con conexión directa ( disponible solo con alimentación directa de red)
- Mando extensible para acompañante exterior
- Asiento abatible
- Funda de protección
- Kit señal luminosa en piso
- Señal de movimiento acústico o luminosa de abordaje
- Kit de parada intermedia
- Guía abatible en el principio o intermedia

